

3 types d'aiguilles vibrantes

- Vibrateurs internes pneumatiques : L'excentrique situé dans le corps vibrant (cylindre) est entraîné par un flux d'air comprimé ;
- Vibrateurs électriques à moteur incorporé: L'excentrique est soit directement monté sur le rotor, soit en prise directe avec lui ;
- Vibrateurs mécaniques: L'excentrique est entraîné par un flexible actionné par un moteur.